iQ Toro

SOLUCIONES ESPECÍFICAS

2 x 25 m

Instrucciones de instalación

¡IMPORTANTE!

a. Para esta instalación usted necesitará de cinta de cobre y adhesivo conductivo (utilizado solamente en la cinta);
b. Certifíquese con el responsable de la obra si el punto de aterramiento está disponible y funcionando;
c. Recuerde que el piso conductivo debe ser instalado en todo el ambiente, pues él debe proteger a los usuarios y equipos. No es aceptable la instalación con toberas hechas con otros tipos de piso;
d. Certifíquese de que esté trabajando con el mismo número de lote y secuencia de rollos en una misma área. La garantia dada por Tarkett excluye la reposición del producto en el caso que la instalación haya sido realizada con lotes diferentes;
e. Guarde las etiquetas de todos los embalajes que utilice hasta el término de la instalación y entrégueselas al responsable de la obra;
f. Mantenga los rollos en la posición vertical y en una superficie plana para evitar que los bordes sean deformados;
g. Recuerde aclimatar el producto durante por lo menos 21 horas antes de la instalación;
h. Recuerde dejar los rollos abiertos y estirados por 24 horas antes de la instalación para que las marcas del rollo puedan asentarse;
i. Recuerde dejar los rollos abiertos y estirados por 24 horas antes de la instalación para que las marcas del rollo puedan asentarse;
j. Verifique el plano de distribución de rollos para identificar el sentido de instalación, aprovechamiento de los rollos, enmiendas de tope y porcentual de pérdida. Este plano debe ser suministrado por el responsable de la obra y debe ser aprobado por él;
k. Planifique la distribución de los rollos evitando enmiendas en la entrada del ambiente. En el caso que esto ocurra deberá haber la aprobación del responsable de la obra antes del inicio de los trabajos;
l. Para estampas no direccionales el sentido de instalación de los rollos debe ser invertido, respetando el número secuencial;
m. Verifique si el adhesivo aún está húmedo o si el tack ya ha pasado. No instale el producto en estas condiciones;
n. Como la instalación debe ser hecha con zócalo curvo, recuerde dejar una sobra de rollo en los bordes cercanos a las paredes y de acuerdo con el tamaño del zócalo previsto en proyecto. El soporte curvo y el remate de zócalo deberán ser pegados con adhesivo de doble contacto sin toluol previamente a la instalación de los rollos;
o. Recuerde que el piso conductivo debe tener sus enmiendas soldadas en caliente.

INICIANDO LA INSTALACIÓN

- El aterramiento debe ser hecho antes de la disposición de los rollos. Para fijar la cinta de cobre, aplique el adhesivo conductivo con pincel en el contrapiso y sobre la cinta de cobre;
- Conecte la cinta de cobre al aterramiento de la red eléctrica del edificio. En zonas sensibles, las cintas de cobre deberán tener su aterramiento propio. Consulte al técnico electricista del local para obtener más informaciones. En ambos casos el aterramiento debe cumplir las normas y legislaciones vigentes;
- En ambientes con menos de 10 m de largo, la cinta de cobre debe ser colocada a 20 cm de solamente una de las paredes o alineada al punto de aterramiento. Una cinta de cobre de por lo menos 10 cm debe ser colocada transversalmente en las enmiendas de tope de los rollos;
- En ambientes con 10 a 20 m de largo, la cinta de cobre es colocada transversalmente bajo los rollos, aproximadamente a 20 cm de las paredes de inicio y fin de los rollos. Una cinta de cobre de 10 cm debe ser colocada transversalmente en las enmiendas de tope de los rollos;
- En ambientes mayores que 20 m de largo, la cinta de cobre es colocada transversalmente bajo los rollos cada 2 0m. Una cinta de cobre de 10 cm debe ser colocada transversalmente en las enmiendas de tope de los rollos;
- Antes de la instalación de los rollos prepare el soporte curvo para la formación del zócalo. Siga las instrucciones del item 18;
- Siga los procedimientos de los ítems 14, 15 y 17 para la instalación de los rollos y la aplicación de soldadura caliente.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- Retire todo el polvo del piso y descarte los escombros;
- Recoja y almacene en un lugar seguro todas las sobras de material, incluso de adhesivo (aunque el embalaie haya sido abierto), y pida la inspección del responsable de la obra;
- Al considerar el trabajo listo tenga el aval del responsable de la obra de que la instalación fue hecha de acuerdo con el proyecto y que su servicio está realmente finalizado;
- Entréguele las etiquetas de lote al responsable de la obra para que él pueda archivarlas en el caso de continuación de la obra o activación de la garantía;
- Proteja el piso o pidale al responsable de la obra para que lo haga, evitando así daños al producto ya instalado.

Nota: Aunque Tarkett incluye una selección de fabricantes y tipos de adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie, no se hace responsable de las consecuencias del uso de los productos mencionados. Tarkett tampoco garantiza que la lista de productos y fabricantes esté completa o actualizada. Tarkett no aceptará responsabilidad alguna respecto de cualquiera de estos productos si no cumplen con la función esperada al usarse conjuntamente con uno de sus suelos. Es responsabilidad del fabricante o proveedor de estos adhesivos, pastas niveladoras y membranas impermeabilizadoras de superficie garantizar que los productos utilizados son los apropiados y que se aplican conforme a las recomendaciones del fabricante.
Si necesita cualquier aclaración o tiene alguna duda, contacte con su representante local Tarkett.